

TSC295LSC 3種類のコネクタにこれ1本で対応 3in1 ケーブル



取扱説明書

- これ1本でmicroUSB/Lightning/Type-Cの3種類のコネクタに対応、Lightning、Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル。
- コネクタの根元を強化して、断線に強い。

※充電の可否については、USB-A充電ポートに依存します。
※最新の適合機種情報は当社WEBサイトでご確認いただけます。

仕様 ※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
ケーブル定格: 5V/3A
材質: (コネクタケース、ケーブル被覆)PVC

使用イメージ



Lightning ポート搭載
iPhone/iPad/iPod
Lightning 端子

microUSBポートまたは
Type-C ポート搭載
スマートフォン/タブレット
Type-C 端子
microUSB 端子

ご注意

Lightning、Type-Cコネクタを使用する場合は、ケーブル先端のmicroUSBコネクタにコネクタを挿してご使用ください。microUSBと、Lightning/Type-Cコネクタの同時使用はできません。



人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・ケガ・熱傷など。



注意

人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。

被害事象：反応せず・断線・腐食・破損・故障・ケガなど。

- 分解・改造をしない。
- 通電中の本製品の接続部端子に金属などを接触させない。
- 熱のこもる場所(ポケットやバッグ、布団の中など)・本体が体に触れる環境で使用しない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 指定の電圧以外の電源で使用しない。
- 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- 睡眠中は使用しない。
- 暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で使用・保管しない。
- 直射日光の当たる場所で使用・保管しない。
- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 充電器やパソコンなどの出力端子同士を接続しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷がなりはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- お手入れの際は、各接続部を取りはずす。
- 投げたり、衝撃を与えない。

ケーブルの取り扱いの際には必ず以下についてお守りください。

- ❗ コネクタは精密パーツです。着脱の際はコネクタ本体を持って接続の向きをご確認のうえ、慎重におこなってください。
- ❗ ケーブルの使用、保管時は折り曲げ、捻り、衝撃などを加えないでください。動作不良の原因となります。
- ❗ 少しでも変形や破損したケーブル、液体や異物が付着したコネクタは使用しないでください。



キケン！

使用しない時は
USBポートから
全てのコネクタを
抜くこと

- 接続端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 充電対象機器を充電中に、本製品や充電対象機器が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 5℃から35℃の屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の風通しのいい屋内環境で保管する。
- コネクタをはずす際は、コネクタ本体を持っておこなう。ケーブルを持って強く引っ張らない。

使用上のご注意

- 本製品は、充電またはデータ転送専用です。その他の用途には使用しないでください。
- Lightning・Type-Cコネクタはケーブル先端のmicroUSBコネクタに挿してご使用ください。それぞれのコネクタで複数の同時使用はできません。
- コネクタの金属部などが、接続対象機器を傷つける恐れがありますので取り扱いにご注意ください。
- 充電する際はUSBハブなどを経由せず、直接機器に接続してお使いください。
- 製品保証はケーブル内部断線による通電不良に限ります。変形・破損、異物・水分付着による腐食・ショート等の動作不良などは保証対象外とさせていただきます。また、ケーブルを折り曲げて使用したことによる断線・破損についても保証対象外とさせていただきます。
- 本製品は全てのUSBポート、および充電器での動作を保証するものではありません。
- 接続対象機器からコネクタをはずす際はコネクタ本体を持っておこなってください。ケーブルを持って強く引っ張るなどの衝撃を与えると断線、故障の原因になります。
- 当社では充電以外のご使用方法に関するご案内は、おこなっておりません。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品は、主に金属部品でできております。廃棄する時は各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

！ 接続方向を間違えないでください

本製品のUSB-AコネクタおよびmicroUSBコネクタと、ご使用になる各機器のポートの形状をよく見て、正しい向きで接続してください。万一、誤った向きで接続され、それに起因する故障、トラブルが生じても、当社では責任を負いかねます。また、接続中にスマートフォンやコネクタ部に、力がかからないように充分ご注意ください。