


各部の名称・付属品



注意

! 接続方向を間違えないでください

本体のUSB-AポートとUSB-Aコネクタの形状をよく見て、正しい向きで接続してください。万一、誤った向きで接続され、それに起因する故障、トラブルが生じましても、当社では責任を負いかねます。

! ご使用後は必ず、全ての接続箇所を取りはずし、安全な場所に保管してください。

! 内蔵電池への蓄電と同時に、各機器への充電はしないでください。

! 本体のUSB-AポートとmicroUSBポートを1本のケーブルで直接接続しないでください。

! 他のモバイルバッテリーとの接続はしないでください。



本製品は熱のこもる場所(ポケットやバッグ、布団の中など)で使用しないでください。本製品の異常発熱や、発熱による人体への熱傷などの原因となります。また、部分的に大きな力がかかり、破損による異常発熱、発火、火災の原因となります。

保証規定

保証期間 / ご購入日より 6ヶ月

必ず、購入明細書を本書およびパッケージと一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品に購入明細書と本書およびパッケージを添え、記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

●保証期間内に、本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。本製品を使用し、接続対象機器が故障した場合、本製品が原因であることが実証された場合に限り、保証範囲内と認めます。ただし、本製品の不具合に関連し生じた、その他の損害・費用・データ損失に関しましては、一切の補償をいたしかねます。

※次の場合は保証対象外となります。

- 1) 本製品(修理対象品)と購入明細書、本書およびパッケージの提示がおこなわれない場合。
 - 2) 本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいてない場合。
 - 3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
 - 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
 - 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象により故障した場合や水没、汚れにより故障した場合。
 - 6) 健康被害が生じた場合。
 - 7) 本製品や付属品を紛失・破損した場合。
- 異物・水分付着による腐食・ショート等の動作不良や変形・破損・紛失は保証対象外とさせていただきます。また、ケーブルを折り曲げたことによる断線についても保証対象外とさせていただきます。
- お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 本保証書は日本国内のみ有効です(This warranty is valid only in Japan)。
- ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。

製造・販売元 多摩電子工業株式会社

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-18

製品に関する
お問い合わせ

TEL.044-543-8884


受付時間 平日 9:00~18:00

ご使用方法

●本製品を蓄電します。

- 1 microUSBケーブルで、外部のUSB-Aポートから蓄電します。
蓄電中は、LEDが1つずつ増加していきます。

蓄電時のLEDの表示パターン(電池残量目安)



- 2 約6時間で蓄電終了です。

蓄電が完了しましたら、LEDが4つ点灯します。
※LEDが4つ点灯しましたら、全ての接続箇所を取りはずしてください。

! このような場合、本製品を蓄電してください。

- ご使用状況により、LEDが点灯している場合でも、各機器の充電ができない場合がありますので、本製品を蓄電してください。
- iPhone・iPod・iPadシリーズで充電中に、本製品内蔵のリチウムイオンポリマー電池の残量が減ってくると、まれに「このアクセサリは使用できません」などのメッセージが出る場合がありますが、本製品やiPhone・iPod・iPadシリーズの異常ではありません。本製品を蓄電してください。
- 充電中に、突然充電しなくなった場合は、保護ICが働いた可能性があります。このような場合は、一度各接続部を取りはずし、再度接続をおこなってください。

●充電対象機器を充電します。

- 1 本体のUSB-Aポートに各機器に対応した充電ケーブルを使用して充電対象機器を接続するとLEDが点灯し自動で充電を開始します。

■自動で充電を開始しない場合は下記操作方法に従い電源ボタンを押してください。

- ・充電開始→1回短押し　・充電停止→2回短押し

充電時は、LEDが点灯し、電池残量によりLEDが減少していきます。


充電時のLEDの表示パターン(電池残量目安)



※電池残量がなくなりますと、LED1灯のみ点滅しその後消灯します。

※充電対象機器が満充電になるか、充電途中に充電対象機器をはずすと、約30秒でLEDが消灯します。


※LEDがすべて消えましたら本製品を蓄電してください。



USB Type-C接続の機器を充電する場合

■USB Type-C変換アダプタのmicroUSBポートに、付属のmicroUSBケーブルを接続してください。

※コネクタの着脱は、ケーブルを引っ張らず、必ずコネクタとジョイント部を持って抜き差してください。またコネクタは必ず奥までしっかり差し込んでください。



※本製品の充電監視機能により、一部の機種では満充電近くで充電が停止するため100%の表示にならない場合があります。

※充電対象機器が充電完了しても、端末の仕様によりLEDが消灯しない場合があります。

※2ポート同時使用の場合は、合計最大2.4Aまでの出力になります。

2.4Aを超えて、充電しようとすると、正常に充電されない場合があります。
その場合は、1ポートで充電してください。