


# 取扱説明書

SK105

タッチペン 2Way  
(ディスク&シリコン)



tama's

## 安全上のご注意

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

### 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。  
被害事象：事故・誤飲・破裂・ケガ・熱傷など。

- 分解・改造をしない。
- 乳幼児の手の届く場所で使用・保管しない。
- 本製品の先端は、とがっているため、人に向けたりしない。

### 注意

人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。  
被害事象：腐食・破損・故障・ケガなど。

- 使用しない場合、安全な場所に保管する。
- 本製品を用途以外に使用しない。
- 5°Cから35°Cの屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0°Cから40°Cの風通しの良い屋内環境で保管する。
- 湿気やホコリがある場所、暖房器具のそばや高温になりやすい車内など、直射日光の当たる場所で保管しない。
- 投げたり、落としたり、振り回したり、衝撃を与えない。外圧により本製品の破損に至る恐れがあるので、無理な外圧を加えない。
- 使用前に各部を確認し、ゴミ・ホコリ・油分などの付着や変形・破損したものは使用しない。
- 水につけたり濡らさない。水濡れまたは結露した状態で使用しない。濡れた手で使用しない。

## ■ 使用上のご注意

- 本書またはパッケージに記載されていない使い方はしないでください。
- 本製品が汚れた場合は乾いた布でふきとてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでつかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品は、筆圧感知式ではありません。
- ペン先を強く引っ張ったり、引っ掛けたりしないでください。破損する恐れがあります。

## 同梱品一覧


- タッチペン ..... x1
- 交換用ディスク型ペン先 ..... x1
- 保護キャップ ..... x1
- 取扱説明書(本書) ..... x1

## 主な仕様

製品サイズ	Φ10×132mm
製品重量	約17g
材質	アルミ、真鍮、PC、シリコーンゴム
対応機種	タブレット、スマートフォンなど (一部の機種を除く) ※機種のご使用状況や使用アプリによってはタッチペンの反応が悪い場合があります。ご了承ください。 ※感圧式タッチパネルに対応していません。

※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

## 各部の名称




## 使用方法

軽い書き心地の「導電シリコン型ペン先」。ペン先が見えやすく細かい作業に適した「ディスク型ペン先」。用途や好みによって使い分けてご使用ください。スマホやタブレットの快適な操作が可能です。

### 〈ディスク型ペン先の傾きについて〉


透明ディスク部分がスマホ・タブレットの画面に密着した状態で、画面に対して45°～90°の傾き範囲でご使用ください。



上記以外のご使用はお止めください。ディスク型ペン先の破損・故障の原因となります。


### 〈保護キャップの取り付け〉

ご使用しない時はディスク型ペン先に取り付けてペン先を保護します。回転させて取り付け、取り外しをします。



### 〈ディスク型ペン先の交換〉

ディスク型ペン先を指でつまみ、ゆっくりと矢印の方向へ引き出します。交換用ディスク型ペン先を指でつまみ本体側へ差し込みます。



製造・販売元 多摩電子工業株式会社

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-18  
[https://tamadenco.co.jp](http://tamadenco.co.jp)

製品に関する TEL.044-543-8884  
お問い合わせ 受付時間 平日 9:00～18:00