


●本製品は、microUSBコネクタをType-Cコネクタに変換するアダプタです。

※ご使用のmicroUSBケーブルが充電またはデータ転送に対応している必要があります。

※最新の適合機種情報は当社WEBサイトでご確認いただけます。

使用方法

- ①本製品のmicroUSBポートに、ケーブルのmicroUSBコネクタを接続してください。




❗ 接続方向を間違えないでください

本製品のmicroUSBポートとご使用になる各機器のmicroUSBコネクタの形状をよく見て、正しい向きで接続してください。

- ②Type-Cポート搭載の接続対象機器に、本製品のUSB Type-Cコネクタを接続してください。

※データ転送をする際、必ず通信用ケーブルをご使用ください。

※コネクタの着脱は、ケーブルを引っ張らず、必ずコネクタとジョイント部を持って抜き差ししてください。またコネクタは必ず奥までしっかり差し込んでください。



充電・データ転送がはじまります。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・ケガ・熱傷など。



注意

人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。

被害事象：反応せず・断線・腐食・破損・故障・ケガなど。

- 分解・改造をしない。
- 製品に金属などを差し込まない、コネクタ端子を金属などでショートさせない。
- 熱のこもる場所(ポケットやバッグ、布団の中など)・本体が体に触れる環境で使用しない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 指定の電圧以外の電源で使用しない。
- 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- 睡眠中は使用しない。
- 暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で使用・保管しない。
- 直射日光の当たる場所で使用・保管しない。
- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 充電器やパソコンなどの出力端子同士を接続しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷がなりはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- お手入れの際は、各接続部を取りはずす。
- 投げたり、衝撃を与えない。

- コネクタ端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 充電対象機器を充電中に、本製品や充電対象機器が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 5℃から35℃の屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の風通しの良い屋内環境で保管する。
- コネクタをはずす際は、コネクタ本体を持っておこなう。

使用上のご注意

- 本製品を使用目的用途以外に使用しないでください。
- 本製品は、充電電流 1A ~ 3A までの機器にご使用ください。それ以外で使用され、トラブルが発生しましても当社では責任を負いかねます。
- コネクタの金属部などが、接続対象機器を傷つける恐れがありますので取り扱いにご注意ください。
- コネクタが汚れていないか点検してください。ホコリなどが詰まっていますと、故障、異常発熱などの原因になります。
- 充電する際は USB ハブなどを経由せず、直接機器に接続してお使いください。
- 登録した各種メモリーは必ず控えをとってからご使用ください。万一、本製品を使用しメモリーが破損、消失しましても、当社では責任を負いかねます。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品は、主に金属部品でできております。廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

コネクタの取り扱いの際には必ず以下についてお守りください。

- ❗ コネクタは精密パーツです。着脱の際はコネクタ本体を持って接続の向きをご確認のうえ、慎重におこなってください。
- ❗ コネクタの使用、保管時は折り曲げ、捻り、衝撃などを加えないでください。動作不良の原因となります。
- ❗ 少しでも変形や破損したコネクタ、液体や異物が付着したコネクタは使用しないでください。



キケン!

使用しない時は
USBポートから
全てのコネクタを
抜くこと

❗ 接続方向を間違えないでください

本製品とご使用になるケーブルのmicroUSBコネクタの形状をよく見て、正しい向きで接続してください。万一、誤った向きで接続され、それに起因する故障、トラブルが生じましても、当社では責任を負いかねます。

また、接続中にスマートフォンやコネクタ部に、力がかからないように充分ご注意ください。