

SK115U2W

USB2ポート付き ACタップ(3個口/2.4A)

取扱説明書

- 持ち運びや収納にも便利な 180° 回転式プラグ採用。
- 瞬時電圧から接続機器を守るサージ防護機能付。*1
- USB-A ポートはスマートフォン/タブレット/iPhone/iPad をICが自動で識別して、最適な電流で充電をおこないます。

*1 耐雷サージ電圧：6000V。直撃雷を受けた場合や、許容電圧を超えた場合は、接続機器を保護できません。
本製品は、接続機器を完全に保護することを保証するものではありません。


雷ガードについて

雷ガードとは
落雷の影響により、電源から高い電圧が伝わる「雷サージ」から、接続機器を保護する機能です。
耐雷サージ電圧：6000V *1

ランプが点灯中は
雷ガード作動中です。

ランプが消灯している場合、雷ガードは作動しておりません。ご使用をお控えください。

各部位の名称



安全上のご注意

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・けが・やけどなど

- 分解・改造をしない。
- 製品に金属などを差し込まない、接続端子を金属などでショートさせない。
- 熱のこもる場所（布団の中など）・本体が体に触れる環境で使用しない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 指定の電圧以外の電源で使用しない。また、指定の出力定格を超えて使用しない。
- 本製品に通年使用する家電製品（エアコン・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機など）は、使用しない。
- 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- ACプラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるい場合、使用しない。
- 屋外で使用しない。
- 睡眠中は使用しない。
- 暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・子供の手の届く場所で使用・保管しない。
- 直射日光の当たる場所で使用・保管しない。
- 充電器やパソコンなどの出力端子同士を接続しない。
- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷がなりはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- 本製品に重い物を接続しない。
- 壁コンセントに直接挿し、更にコンセントタップなどを接続しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 本製品に機器が接続された状態で、コンセントに抜き差ししない。
- お手入れの際は、各接続部を取りはずす。
- 投げたり、衝撃を与えない。

使用上のご注意

ACコンセント

- 本製品が安定する状態でしっかり挿してご使用ください。
- 壁コンセントで使用する場合、ACプラグが上側にくる向きで挿してご使用ください。
- 直接、壁コンセントへの接続を指定されている製品は、本製品を使用しないでください。
- 本製品は AC100V ~ 240V 対応ですが変圧機能はありません。渡航先の電圧に対応した機器にご使用ください。また国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
- 本製品を壁コンセントに直接挿して使用し、さらに同じようなコンセントタップを本製品に接続することは、おやめください。
- 3つのコンセント合計が 1400W 以上では使用しないでください。
- 本製品には、バッテリーは内蔵されていません。

USBポート

- USB-A ポートは低電力 (0.5W 以下) の機器では使用できない場合があります。
- 万一、本製品の内部ヒューズが過電流により切れた場合は復帰せず、本製品の USB ポートはご使用いただけなくなります。
- 電源ボタンを長押ししても立ち上がらないほど電池を消費した機器では充電できません。
※電池切れを待たず、早めに充電してください。
- ご使用後は必ず、本製品から各機器をはずし、本製品からもケーブルを抜いてください。
- 充電対象機器に登録した各種メモリーは必ず控えをとってからご使用ください。
- 本製品は全ての機器の充電を保証するものではありません。
- USBポート複数同時使用において充電が正常に行われない場合には、1ポートのみでご使用ください。

お手入れその他

- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品は、金属部品やプラスチックでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

注意 人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。
被害事象：出力せず・反応せず・腐食・破損・故障・けがなど

- 接続端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 充電対象機器を充電中に、本製品や充電対象機器が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 5℃から 35℃の屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から 40℃の風通しの良い屋内環境で保管する。

キケン!
水ぬれ充電

キケン!
使用しない時は
コンセントから
抜くこと

キケン!
使用しない時は
USBポートから
全てのコネクタを
抜くこと

海外ではAC100V専用機器は接続しない

本製品は 100V ~ 240V まで対応できますが、変圧機能はありません。渡航先の電圧に対応した機器にご使用ください。