

PR-H301CC

シリコンケーブル
USB-C to C

- 充電やデータ転送が可能なUSB PD(パワーデリバリー)最大60Wの急速充電に対応するUSB-Cケーブル。
- シリコン樹脂のケーブル被覆でやわらかく巻くグセが付きにくい。

最新の適合機種情報は、当社WEB
サイトでご確認いただけます。
このQRコードを読み込み、検索欄に
PR-H301CCと入力してください。



使用方法

- ①ご使用になる充電器やパソコンのUSB-Cポートに本製品のUSB-Cコネクタをしっかりと接続してください。
 - ②接続対象機器の端子に合わせて、本製品のUSB-Cコネクタをしっかりと接続してください。
- 充電** USB-Cポート搭載の充電器に接続してUSB-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットを充電
 - データ転送** パソコンのUSB-Cポートに接続してUSB-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットのデータ転送

仕様	●ケーブル定格：20V/3A ●材質：[コネクタケース] TPE [ケーブル被覆] シリコン樹脂 ●付属品：面ファスナー結束テープ
----	---

※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

保証規定

保証期間/ご購入日より**6ヶ月**

必ず、購入明細書を本書と一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品に購入明細書と本書を添え、記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

- 保証期間内に、本書記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品の不具合に関連し生じた、本製品以外の損害・費用・データ損失に関しましては、一切の補償をいたしかねます。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。※次の場合は保証対象外となります。
 - 1)本製品(修理対象品)と購入明細書、本書の提示がおこなわれない場合。
 - 2)本書記載の注意事項をお守りいただいてない場合。
 - 3)個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
 - 4)地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
 - 5)ご購入後、落下や衝撃などの事象により故障した場合や水没、汚れにより故障した場合。
 - 6)健康被害が生じた場合。
 - 7)本製品や付属品を紛失・破損した場合。
 - 8)本製品の仕様上発生する傷、印刷の歪み、かすれなどの場合。
 - 9)日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れなどの場合。
- 製品保証はケーブル内部断線による通電不良に限ります。異物・水分付着による腐食・ショート等の動作不良や変形・破損・紛失は保証対象外とさせていただきます。また、ケーブルを折り曲げたことによる断線についても保証対象外とさせていただきます。
- お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 本保証書は日本国内のみ有効です。(This warranty is valid only in Japan).
- ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。

製造
販売元

多摩電子工業株式会社

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-18
<https://tamadenco.co.jp>

製品に関する
お問い合わせ

TEL.044-543-8884
受付時間 平日 9:00～18:00

安全上のご注意

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。 被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・けが・やけどなど。
---------------	---

- 分解・改造をしない。
- 通電中の本製品の接続部端子に金属などを接触させない。
- 熱のこもる場所(ポケットやバッグ、布団の中など)・本体が体に触れる環境で使用しない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 指定の電圧以外の電源で使用しない。
- 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- 睡眠中は使用しない。
- 暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・子供の手の届く場所で使用・保管しない。
- 直射日光の当たる場所で使用・保管しない。
- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 充電器やパソコンなどの出力端子同士を接続しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷がなりはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- お手入れの際は、各接続部を取りはずす。
- 曲げ、圧力などの外圧や衝撃を加えない。

 注意	人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。 被害事象：出力せず・反応せず・断線・腐食・破損・故障・けがなど。
---------------	---

- 接続端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 充電対象機器を充電中に、本製品や充電対象機器が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 5℃から35℃の屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の風通しの良い屋内環境で保管する。
- コネクタをはずす際は、コネクタ本体を持っておこなう。ケーブルを持って強く引っ張らない。

使用上のご注意

- 本製品は、スマートフォン・タブレットなどへの充電またはデータ転送ケーブルです。その他の用途には使用しないでください。
- 充電する場合、出力電流が1.5A以上の当社製充電器を推奨します。
- 充電の可否については、接続される機器に依存します。
- 接続される機器により、充電状況は異なります。
- 当社では充電以外のご使用方法に関するご案内は、おこなっておりません。
- 本製品はすべてのUSBポート、および充電器での動作を保証するものではありません。
- 接続する各機器の取扱説明書も合わせてご確認のうえご使用ください。
- コネクタの金属部などが、接続対象機器を傷つける恐れがありますので取り扱いにご注意ください。
- コネクタが汚れていないか点検してください。ホコリなどが詰まっていると、故障、異常発熱などの原因になります。
- 充電する際はUSBハブなどを経由せず、直接機器に接続してお使いください。
- 登録した各種メモリーは必ず控えをとってからご使用ください。万一、本製品を使用しメモリーが破損、消失ししても、当社では責任を負いかねます。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー・ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品は、主に金属部品でできております。廃棄する時は各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

ケーブルの取り扱いの際には必ず 以下についてお守りください。

- コネクタは精密パーツです。
着脱の際はコネクタ本体を持って接続の向きをご確認のうえ、慎重におこなってください。また、接続中にコネクタに負荷をかけないでください。
- ケーブルの使用、保管時は折り曲げ、捻り、衝撃などを加えないでください。故障、異常発熱などの原因となります。
- 少しでも変形や破損したケーブル、液体や異物が付着したコネクタは使用しないでください。



キケン!
使用しない時は
全てのコネクタを
抜くこと



キケン!
水ぬれ充電

※本製品のパッケージ等に記載されている商品名や社名等は一般に各社の商標並びに登録商標です。