

SK84U2C ACタップ&USB-C+A ケーブル付

取扱説明書

安全上のご注意

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・けが・やけどなど。

- 分解・改造をしない。
- 製品に金属などを差し込まない、各接続端子を金属などでショートさせない。
- 熱のこもる場所(布団の中など)・本体が体に触れる環境で使用しない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 指定の電圧以外の電源で使用しない。また、指定の出力定格を超えて使用しない。
- 本製品に通年使用する家電製品(エアコン・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機など)は、使用しない。
- 本製品に暖房機器、キッチン家電、ドライヤー、そのほか急激に消費電力が上昇する製品などには使用しない。
- 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- ACプラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるい場合、使用しない。
- 雷ガードランプが消えている場合、使用しない。
- 屋外で使用しない。
- 睡眠中は使用しない。
- 暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・子供の手の届く場所で使用・保管しない。
- ケーブルを巻きつけたり、ケーブルを引っ張って取りはずさない。無理な力を加えない。
- 直射日光の当たる場所で使用・保管しない。
- 充電器やパソコンなどの出力端子同士を接続しない。
- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷が鳴りはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- 本製品に重い物を接続しない。
- 壁コンセントに直接挿し、更にコンセントタップなどを接続しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 本製品に機器が接続された状態で、コンセントに抜き差ししない。
- お手入れの際は、各接続部を取りはずす。
- 投げたり、振り回したり、衝撃を与えない。

注意 人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。
被害事象：出力せず・反応せず・断線・腐食・破損・故障・けがなど。

- 接続端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 充電対象機器を充電中に、本製品や充電対象機器が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 5℃から35℃の屋内環境で使用。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の風通しの良い屋内環境で保管する。

使用上のご注意

- 本書またはパッケージに記載されていない使い方はしないでください。
- 本製品が汚れた場合は乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品は金属部品やプラスチックでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

ACコンセントに関するご注意

- 本製品を壁コンセントに直接挿して使用し、更に同じようなコンセントタップを本製品に接続することは、おやめください。(タコ足配線禁止)
- 直接、壁コンセントへの接続を指定されている製品は、本製品を使用しないでください。
- 本製品のACコンセントには、変圧機能はございません。(国内AC100V専用)
- 2つのコンセント合計が1400W以上では、使用しないでください。
- 屋外や水のかかりやすい場所では使用しないでください。
- 釘などで固定することは危険です。またケーブルを束ねた状態で使用したり、重いものを乗せて使用することはおやめください。
- 本製品が汚れた場合は乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品は金属部品やプラスチックでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

USBポートに関するご注意

- 電源ボタンを長押ししても立ち上がらないほど電池を消費した機器では充電できません。
※電池切れを待たず、早めに充電してください。
- ご使用後は必ず、本製品から各機器をはずし、本製品からもケーブルを抜いてください。
- 充電対象機器に登録した各種メモリーは必ず控えをとってからご使用ください。
- 本製品のUSB電源ポートでは、一部使用できない機器があります。ご注意ください。
- USB2ポート同時使用において、充電が正常に行われぬ場合には1ポートのみでご使用ください。


国内専用

屋内専用




使用方法

各部の名称



① ACプラグを家庭用コンセントに差し込み、スイングプラグの角度を調節する

※接続部をご確認のうえ、まっすぐ接続してください。
無理な力を加えて接続しないでください。



② ご使用する機器を接続する

ACコンセント

コンセント2口の合計出力は最大1400Wまでです。

ご使用前に機器の出力をお確かめください。


USBポート

充電対象機器に対応した充電ケーブルを、各USBポートに接続します。最大2台の機器を同時に接続することができます。


雷ガードについて

雷ガードとは
落雷の影響により、電源から高い電圧が伝わる「雷サージ」から、接続機器を保護する機能です。
耐雷サージ電圧：6000V

ランプが点灯中は雷ガード作動中です。
※ランプが消灯している場合、雷ガードは作動しておりません。ご使用をお控えください。



プラグの挿抜でシャッターが開閉します。
使用していないときはシャッターが閉まり、ホコリの侵入による火災を防ぎます。



※各機器対応の純正または別売り当社ケーブルをご使用ください。
※2ポート合計最大2.4Aまで出力できます。
※充電状態は充電対象機器でご確認ください。