


リチウム充電器5000

取扱説明書

取扱説明書は大切に保管してください。



仕様

※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。	
サ イ ズ :	(本体)W39×H83×D26mm
質 量 :	(本体)約94g、(USB C to Cケーブル)約7g
内蔵電池容量:	5000mAh
入 力 :	DC5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
出 力 :	[USB-C]単体使用時 最大20W DC5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A [USB-C+USB-A]合計最大DC5V 3A
材 質 :	(本体ケース)PC+ABS、他 (コネクタース・ケーブル)PVC、他

製造・販売元 多摩電子工業株式会社

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-18
<https://tamadenco.co.jp>

製品に関するお問い合わせ TEL 044-543-8884
受付時間：平日 9:00～17:00

LP130UC

【安全上のご注意】

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警 告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・けがやけどなど。

- 分解・改造をしない。
- 製品に金属などを差し込まない、接続端子を金属などでショートさせない。
- 熱のこもる場所(ポケットやバッグ、布団の中など)・本体が体に触れる環境で使用しない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 指定の電圧以外の電源で使用しない。
- 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- 規定の時間を超えた連続使用はしない。
- 睡眠中は使用しない。
- 暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・子供の手の届く場所で使用・保管しない。
- 直射日光の当たる場所で使用・保管しない。
- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続しましたま放置しない。
- 充電器やパソコンなどの出力端子同士を接続しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷が鳴りはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落としやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- お手入れの際は、各接続部を取りはずす。
- 投げたり、衝撃を与えない。

注意

人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。
被害事象：出力せず・反応せず・断線・腐食・破損・故障・けがなど。

- 接続端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 充電対象機器を充電中に、本製品や充電対象機器が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 5℃から35℃の屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の風通しの良い屋内環境で保管する。
- コネクタをはずす際は、コネクタ本体を持っておこなう。ケーブルを持って強く引っ張らない。
- 充電対象機器の電池は装着した状態で充電する。はずした状態で接続しない。
- 内蔵電池が液漏れした場合、素手でさわらない。失明の恐れがあるので、液を目に触れないようにする。万一、液が目に入った場合は水道水で十分洗い、医師の治療を受ける。液が服についても水道水などで十分洗い流す。皮膚に異常がある場合、医師に相談する。

ケーブルの取り扱いの際には必ず以下についてお守りください。

- コネクタは精密パーツです。着脱の際はコネクタ本体を持って接続の向きをご確認のうえ、慎重におこなってください。また、接続中のコネクタに負荷をかけないでください。
- 折り曲げ、捻り、衝撃などの負荷をかけないでください。故障、異常発熱などの原因となります。
- 変形・破損したり、液体や異物が付着した場合は使用しないでください。

保証規定

保証期間/お買い上げ日より 6ヶ月


必ず、購入明細書を本書およびパッケージと一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品に購入明細書と本書およびパッケージを添え、記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

●保証期間内に、本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。本製品を使用し、接続対象機器が故障した場合、本製品が原因であることが実証された場合に限り、保証範囲内と認めます。ただし、本製品の不具合に関連して、その他の損害・費用・データ消失に際ましては、一切の補償をいたしかねます。※次の場合は保証対象外となります。

- 1) 本製品(修理対象品)と購入明細書、本書およびパッケージの提示がおこなわれない場合。
- 2) 本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいてない場合。
- 3) 個人販賣や正規販売店以外で、ご購入した場合。
- 4) 風塵、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
- 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象により故障した場合や水没、汚れにより故障した場合。
- 6) 健康被害が生じた場合。
- 7) 本製品や付属品を紛失・破損した場合。
- 8) 本製品上に発生する傷、印刷の歪み、かすれなどの場合。
- 9) 日常使用によって生じた耗耗、傷、汚れなどの場合。
- 異物・水分付着による腐食・ショート等の動作不良や変形・破損・紛失は保証対象外とさせていただきます。また、ケーブルを折り曲げたことによる断線についても保証対象外とさせていただきます。
- お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担を以て請求させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 本保証書は日本国内のみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)。
- ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡・修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。


本製品の使用方法

■各部の名称・付属品



■本製品を蓄電します。

1 USB-C to Cケーブルで、外部のUSB-C電源から蓄電します。



蓄電中は、LEDが1つずつ点滅しながら増加していきます。



2 約2.5時間で蓄電完了です。(5V3Aで蓄電した場合)

蓄電が完了したら、LEDが4点点灯します。

※LEDが4点点灯したら、全ての接続箇所を取りはずしてください。

! このような場合、本製品を蓄電してください。

●ご使用状況により、LEDが点灯している場合でも、各機器の充電ができない場合がありますので、本製品を蓄電してください。

●充電中に、突然充電しなくなった場合は、保護ICが働いた可能性があります。このような場合は、一度スマートフォンからケーブルを取りはずし、本製品を蓄電してください。

■充電対象機器を充電します。

本体のポートに充電対象機器に対応した充電ケーブルを使用して充電対象機器に接続するとLEDが点灯し自動で充電を開始します。

※自動で充電を開始しない場合は、電源ボタンを1回短押ししてください。


電源ボタン操作方法	充電開始/電池残量確認	1回短押し
	充電停止	2回短押し

USB-Cポート(USB PD対応) 最大出力 20W (単体使用時)



※USB PD非対応の機器は最大5V 3Aでの充電となります。

USB-Aポート(最適充電対応) 最大出力 18W (単体使用時)



※充電中は、LEDが点灯し電池残量によりLEDが減少していきます。

充電時のLEDの表示パターン(電池残量目安)				
○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
100%~76%	75%~51%	50%~26%	25%~3%	2%~1%

※電池残量がなくなりますと、LED1灯のみ点滅その後消灯します。

※充電対象機器が満充電になるか、充電途中に充電対象機器をはずすと、約30秒でLEDが消灯します。

※LEDがすべて消えましたら本製品を蓄電してください。

※本製品の充電監視機能により、一部の機種では満充電近くで充電が停止するため100%の表示にならない場合があります。

※充電対象機器が充電完了しても、端末の仕様によりLEDが消灯しない場合があります。

※2ポート同時使用の場合は、合計最大5V 3Aまでの出力になります。5V 3Aを超えて、充電しようとすると、正常に充電されない場合があります。その場合は、1ポートで充電してください。

注 意

- 本体の各ポート同士を1本のケーブルで接続しないでください。
- 内蔵電池への蓄電と同時に、各機器への充電はしないでください。
- 他のモバイルバッテリーとの接続はしないでください。
- 低電力(0.5W以下)の機器では使用できない場合があります。
- 各機器のポートと、コネクタの形状をよく見て、正しい向きで接続してください。万一、誤った向きで接続され、それに起因する故障、トラブルが生じましても、当社では責任を負いかねます。
- 本製品は熱のこもる場所(ポケットやバッグ、布団の中など)で使用しないでください。本製品の異常発熱や、発熱による人体への熱傷などの原因となります。また、部分的に大きな力がかかり、破損による異常発熱、発火、火災の原因となります。
- ご使用後は必ず、全ての接続箇所を取りはずし、安全な場所に保管してください。

■使用上のご注意

- 本製品を使用目的用途以外に使用しないでください。
- 長期間使用しない場合は、保管前に蓄電し、半年(6ヶ月)に1回は必ず蓄電してください。半年以上未使用の場合、電池の蓄電機能が失われ、再蓄電できなくなる場合があります。ご注意ください。
- 各機器や電池の状態により、接続後すぐに各機器の充電表示されないことがあります。そのような場合、数分間の予備充電を経て充電表示・本充電が開始されます。
- 充電状態は充電対象機器でご確認ください。長時間充電しても充電対象機器の電池レベルが上がりません場合は、一度充電対象機器の電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 充電時間は2時間以内にしてください。スマートフォンによって充電時間は異なります。また、電池の消耗状態、電波状態など、条件によっても充電時間は異なります。
- 充電中でも通話、メール、データ通信、音楽再生、ゲーム、テレビ電話などができるが充電量が少くなります。
- 本製品に内蔵しているリチウムイオン電池は自然放電しますので、念のため、ご蓄電することをおすすめします。また、蓄電後長期間使用しなかった場合は、蓄電してからご使用ください。充電対象機器を充電しても、使用時間が極端に短くなったら電池の寿命です。
- 長期間の使用によりリチウムイオン電池の経年劣化に加えて外部からの圧力・衝撃を受ける頻度も多くなることから性能の劣化が生じて発熱・発煙・発火するおそれがあるため、ご購入から2年以上経過した製品のご使用はお控えいただき買入替をおすすめします。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品の付属品は、金属部品やプラスチックでできています。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。
- 本製品本体を廃棄する場合は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。リサイクル協力会(電気店・スーパー・マーケット・ホームセンターなど)の「小型充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。