


取扱説明書

SK159 MagSafe対応 クランプ式スマホホルダー



このたびはご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。

主な仕様	
製品サイズ	W約59mm H約127mm D約34mm
製品重量	約57g
材質	ABS、PVC、金属
耐荷重	240g

安全上のご注意

ご使用の前に、必ず「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。

被害事象：事故・誤飲・破裂・けが・やけどなど。

- 本製品はマグネットを使用しているため、心臓ペースメーカーなど電子医療機器や、それらを装着した人、およびその他の電子機器へマグネット部を近づけない。
- 分解・改造をしない。
- 自動車・自転車・バイクなど運転中は使用しない。
- 振動や衝撃の加わる場所および不安定な場所では使用しない。
- 水濡れまたは結露した状態で使用しない。濡れた手で使用しない。
- 使用前に各部を確認し、ゴミ・ホコリ・油分などの付着や変形・破損したものは使用しない。
- 不安定な状態、落しやすい場所で使用しない。
- 湿気やホコリがある場所、暖房器具のそばや高温になりやすい車内など、直射日光の当たる場所で保管しない。
- 乳幼児・子供の手の届く場所で使用・保管しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 投げたり、落としたり、衝撃や振動を与えない。外圧により本製品に設置したスマートフォンの脱落や破損に至る恐れがあるので、無理な外圧を加えない。




人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。

被害事象：腐食・破損・故障・けがなど。

- 本製品はスマートフォン保持・固定用のため、他の用途に使用しない。
- マグネット部をアナログ時計、磁気記録媒体(磁気カード、磁気テープ、プリペイドカードなど)、メモリーなどの記録媒体に近づけない。
- 0°Cから40°Cの風通しの良い屋内環境で保管する。
- 取付場所の材質や色により、取付部を傷めたり、取付跡が残る場合があります。
- クランプ部に手などを挟まない。
- 着脱の際は、取付機器が高温になっている恐れがあるので、やけど防止のため温度を確認してから取りはずす。

●同梱品

スマホホルダー x1




メタルリング x1



取扱説明書 x1



●各部の名称



※ストラップは別売になります

使用上のご注意

- パッケージや本書に記載されていない使い方はしないでください。
- 本製品は、スマホケースや装飾物を含めた重量が240g以下のスマートフォン保持・固定用です。それ以外には使用しないでください。また耐荷重以下であっても、スマートフォンおよびスマホケースの形状によっては上手く保持できない場合があります。
- スマートフォンの固定が充分か確かめた上で使用開始してください。
- 本製品は、スマートフォンを完全固定するものではないため、スマートフォンの操作の際には、外れないよう注意しておこなってください。
- 角度の調整は、スマートフォンをはずし、スタンド部を押さえておこなってください。正面360°回転はスマートフォンを取り付けたまま回転させると、固定部が滑ってスマートフォンを傷付ける可能性があります。
- スマートフォンを固定した状態で本製品を持ち歩いたり、振り回さないでください。
- 本製品に亀裂などの破損、変形、劣化、磁力による吸着の低下を発見した場合は、直ちに使用を中止してください。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコール類、またはその他薬品などを本製品に付着させないでください。石けんや洗剤なども使用しないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品は、樹脂部品やシリコーンゴムでできています。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。
- 可動部に指などを挟まないように注意してください。

保証

初期不良のみ


使用方法

1 スタンドを設置する


●クランプを使用する場合

スマホホルダーのクランプ部の底を下げる、テーブルなどの平らな板面の端に挟んで設置します。

指を挟まない
ようにご注意
ください




最大
厚さ
3.8cm
まで



●カメラ用三脚を使用する場合

スマホホルダー底面にあるネジ穴を三脚の小ネジ(1/4インチ)を使って装着・固定します。



ネジ穴

2 角度調節 あらかじめ使用したい向きに調節します。



360度
回転



360度
回転



180度
回転

ネジ


緩い場合は
ネジを増し締め
してください

縦軸

3 スマートフォンの固定

●MagSafe対応スマートフォン・スマートフォンケースの場合

固定部(マグネット)に近づけると、マグネットにより固定されます。



●MagSafe非対応のスマートフォンの場合

付属のメタルリングの剥離紙を剥がし、スマートフォンケースの背面側に貼り付けてご使用ください。


※スマートフォンケースの貼り付きにくい材質や、凹凸面や曲面では充分な接着力が得られません。

なるべく平滑面を選びゴミやホコリ、油分などを取り除き、よく乾燥させてから貼り付けてください。

※接着後は充分な接着力を得るために24時間以上経過してからご使用ください。

※メタルリングの貼り付け位置によっては、電子決済機能やNFC(近距離無線通信)、磁気センサー機能、ワイヤレス充電機能などがご利用できない場合があります。

<スマートフォンケース>



メタルリング

⚠ メタルリングは剥がしづらいため貼り付け位置にご注意ください。