



各部の名称・付属品


【本体正面】



【本体裏面】



【Lightningケーブル】



SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

製造販売元 **多摩電子工業株式会社**

製品に関するお問い合わせ 〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-18


TEL.044-543-8884 受付時間 平日 9:00~18:00

LA19ULU
抗

使用方法

●本製品を蓄電します。

1 ご家庭のコンセントから蓄電します。蓄電中はLEDが点灯します。



2 約3時間で蓄電終了です。

※本製品をコンセントからはずすと約30秒でLEDが消灯します。
※蓄電完了後は放置せず、すぐにコンセントからはずしてください。

3 このような場合、本製品を蓄電してください。

- 充電対象機器を充電中、LEDが消灯した場合は、リチウムイオン電池の残量が充分ではありませんので、本製品を蓄電してください。
- iPhone・iPod・iPadシリーズで充電中に、本製品内蔵のリチウムイオン電池の残量が減ってくると、まれに「このアクセサリは使用できません」などのメッセージが出る場合がありますが、本製品やiPhone・iPod・iPadシリーズの異常ではありません。本製品を蓄電してください。
- 充電中に、突然充電しなくなった場合は、保護ICが働いた可能性があります。このような場合は、本製品からケーブルを取りはずし、本製品を蓄電してください。

注意

1 接続方向を間違えないでください

機器のUSB-Aポートと、USB-Aコネクタの形状をよく見て、正しい向きで接続してください。万一、誤った向きで接続され、それに起因する故障、トラブルが生じても、当社では責任を負いかねます。



本製品は熱のこもる場所(ポケットやバッグ、布団の中など)で使用しないでください。本製品の異常発熱や、発熱による人体への熱傷などの原因となります。また、部分的に大きな力がかかり、破損による異常発熱、発火、火災の原因となります。

●充電対象機器を充電します。

1 Lightningケーブルを接続します。

Lightningケーブルを、本体のUSB-Aポートに接続します。AC充電器として使用の場合は、本製品をコンセントに差し込んでください。

2 電源ボタンを押します。

電源ボタン	電源ON/電池残量確認 短押し×1回	電源OFF 短押し×2回
	※AC充電器としてご使用の場合は、自動で充電が開始されます。電源OFFはできません。	

3 充電対象機器に接続します。

充電時はLEDが点灯し、電池残量によりLEDが減少していきます。

